

ApeosPort シリーズ アドレス帳を登録する

1. ホーム画面の[アドレス帳]をタップします。
2. 画面右上の[追加]もしくは[+]をタップします。
3. [連絡先を追加]をタップします。
4. [表示名]欄に、キーボード画面で任意で表示名を入力します。
5. [次へ]をタップします。
6. 必要に応じて[よみがな][姓][名][会社名]を入力し、[次へ]もしくは[完了]をタップします。
7. 画面下にスクロールし、SMB と書かれた下にある「保存先を追加」をタップします。
8. 通信エラー画面が表示された場合は[確認]をタップします。
9. [直接入力]をタップします。
10. [サーバー]欄に、パソコンのコンピューター名 または IP アドレスを入力し、[Next]をタップします。
11. [共有名]欄に、パソコンに作成した共有フォルダーの名前を入力し、[Next]をタップします。
12. [保存場所]は入力せず空欄のまま、[Next]をタップします。
13. [ユーザー名]欄に、パソコンのログインユーザー名を入力し、[Next]をタップします。
14. [パスワード]欄に、パソコンにログインする際のパスワードを入力し、[OK]をタップします。
15. 連絡先を追加画面が表示されます。[OK]をタップします。
16. [アドレス帳]画面に戻ります。新規で宛先が登録されたことを確認します。
17. [ホーム]ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。